

Version 2  
06/2016



Inventor and World n°1 Manufacturer of  
Picture Framing Machines & Consumables since 1976

# CS 200 CART

Automatic Underpinner



USER & PARTS MANUAL

Read Carefully before using the machine

© Cassese 2014



# INDEX

<b>I.</b>	<b>USER MANUAL / ENGLISH.....</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>PRESENTATION .....</b>	<b>5</b>
1.A	WORKING TABLE.....	5
1.B	INTRODUCTION.....	6
1.C	ACCESSORIES SUPPLIED WITH THE MACHINE .....	6
1.D	TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CS200 CART.....	8
1.E	OPTIONS.....	8
1.F	GUARANTEE .....	8
<b>2</b>	<b>SETUP .....</b>	<b>9</b>
2.A	UNPACKING THE MACHINE.....	9
2.B	AIR LINE FITTINGS .....	10
2.C	CONNECTING TO THE AIR SOURCE .....	10
<b>3</b>	<b>ADJUSTMENTS.....</b>	<b>12</b>
3.A	ADJUSTMENT OF THE SLIDING TABLE.....	12
3.B	PROPER ADJUSTMENT OF MAGNETIC ADJUSTABLE ROD CLAMP .....	12
3.C	SPECIFIC USE OF THE SPACER BARS .....	13
3.D	SELECTING THE WEDGES POSITIONS .....	14
3.E	THREE ESSENTIAL RULES.....	14
3.F	ADJUSTING THE JOINING ANGLE .....	14
3.G	MEANS OF JOINING .....	15
3.H	LOADING OF THE WEDGES .....	15
3.I	CHANGING WEDGES SIZE .....	16
3.J	SETTING THE SHOOTING POSITIONS.....	16
<b>4</b>	<b>JOINING THE FRAME .....</b>	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>MAINTENANCE .....</b>	<b>19</b>
5.A	SAFETY INSTRUCTIONS.....	19
5.B	MAINTENANCE PLAN .....	19
5.B.a	Daily maintenance:.....	19
5.B.b	Regular maintenance:.....	19
5.B.c	Every 6 months:.....	20
5.C	REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD.....	20
5.D	LUBRICATING THE DISTRIBUTOR HEAD .....	21
5.E	UNJAMMING THE MACHINE.....	21
5.F	OPENING THE SIDE PANEL .....	22
5.G	LUBRICATING THE HORIZONTAL COLUMNS .....	22
5.H	TESTING THE SAFETIES OF THE MACHINE.....	23
5.I	TROUBLE SHOOTING .....	23
<b>II.</b>	<b>MANUEL D'UTILISATION / FRANCAIS.....</b>	<b>25</b>
<b>1</b>	<b>PRESENTATION .....</b>	<b>26</b>
1.A	TABLE D'ASSEMBLAGE .....	26
1.B	INTRODUCTION.....	27
1.A	ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LA MACHINE .....	27
1.B	SPECIFICATIONS TECHNIQUES .....	29

1.C	OPTIONS.....	29
1.D	GARANTIE.....	29
<b>2</b>	<b>MISE EN ROUTE.....</b>	<b>30</b>
2.A	DEBALLAGE DE LA MACHINE.....	30
2.B	RACCORDS.....	31
2.C	RACCORDEMENT A L’AIR COMPRIMÉ.....	31
<b>3</b>	<b>REGLAGES.....</b>	<b>33</b>
3.A	REGLAGE DE LA TABLE COULISSANTE.....	33
3.B	REGLAGE DU PRESSEUR VERTICAL.....	33
3.C	UTILISATION DU JEU DE BARRETTES.....	34
3.D	SELECTION DES POSITIONS D’AGRAFAGE.....	35
3.E	TROIS REGLES ESSENTIELLES POUR L’ASSEMBLAGE.....	35
3.F	REGLAGE DE L’ANGLE D’ASSEMBLAGE.....	35
3.G	MOYEN D’ASSEMBLAGE.....	36
3.H	CHARGEMENT DES AGRAFES.....	36
3.I	CHANGER DE TAILLE D’AGRAFES.....	37
3.J	REGLAGE DES POSITIONS D’AGRAFAGE.....	37
<b>4</b>	<b>ASSEMBLAGE DU CADRE.....</b>	<b>39</b>
<b>5</b>	<b>MAINTENANCE.....</b>	<b>40</b>
5.A	INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE.....	40
5.B	PROGRAMME DE MAINTENANCE.....	40
5.B.a	Maintenance quotidienne:.....	40
5.B.b	Maintenance préventive:.....	40
5.B.c	Tous les six mois:.....	41
5.C	DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION.....	41
5.D	LUBRIFICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION.....	42
5.E	DEBLOCAGE DE LA MACHINE.....	42
5.F	OUVERTURE DU PANNEAU LATERAL.....	43
5.G	LUBRIFICATION DES COLONNES HORIZONTALES.....	43
5.H	VERIFICATION DES SECURITES DE LA MACHINE.....	44
5.I	GUIDE DE DEPANNAGE.....	45

# I. USER MANUAL / ENGLISH

## Your safety is our priority



This symbol on the machine reminds the operator to wear acoustic protections before operating this joiner.



This symbol on the machine reminds the operator to read this manual before operating this joiner.



This symbol in the manual is to mention safety instructions.



This symbol in the manual is to mention some tricks that can help you saving time or improve your production.




This symbol in the manual is to mention needed tools to perform a procedure.

PRIOR TO PERFORM ANY MAINTENANCE, MACHINE MUST BE LOCKED AND UNPLUGGED FROM AIR SUPPLY, REFER TO CHAPTER I.5.A SAFETY INSTRUCTIONS (PAGE 19). DO NOT OPERATE THE MACHINE IF COVERS OR PROTECTIONS ARE MISSING.

# 1 PRESENTATION

## 1.A WORKING TABLE



English

Magnetic adjustable rod clamp assembly	1
Joystick	2
Crossbar	3
Sliding table handle	4
Sliding table	5
1 <sup>st</sup> back fence	6
Angle adjusting screw	7
2 <sup>nd</sup> back fence	8
Wedge distributor	9
Rebate clamp	10
Clamp pressure regulator	11
Air pressure gauge	12
Air pressure indicator	13
Wedge loading button	14
Pre-clamping button	15
Air valve	16
Inside stop's position handle	17
Outside stop's position handle	18



## 1.B INTRODUCTION

Thanks for having purchased the CS200 CART underpinner and for your trust in Cassese® products. The CS200 CART benefits from Cassese's experience since 1976 in designing and manufacturing highest quality underpinners, for which we are world-famous.

The CS200 CART will allow you to join, wooden, plastic and MDF profiles (patent n° 7522814). Joining operation is carried out by using Genuine Cassese® Cartridge Wedges, specially designed to perform perfect and tight frames' corners.

## 1.C ACCESSORIES SUPPLIED WITH THE MACHINE



**Z26999:**  
1 x Magnetic adjustable rod clamp




**Z24703:**  
1 x Chevron holder



**Z21525:**  
1 x Chevron rubber assy



**Z506:**  
1 x Wedge driver blade for using CASSESE® Genuine Cartridge Wedges




**Z1879:**  
1 x Allen Key 2.5 mm



**Z1882:**  
1 x Allen Key 3 mm



**Z1884:**  
1 x Allen Key 4 mm



**Z1885:**  
1 x Allen Key 5 mm



**Z3078:**  
Spacer bars



**Z1896:**  
1 x Grease Tube



1 box of 7 mm Softwood  
1 box of 10mm Hardwood  
1 box of 10mm Softwood



**Z535:**  
Wedge removal tool






Z1791:  
Green round clamp




Z18065:  
Round clamp holder



Z1783:  
Yellow round clamp



Z21524:  
1 x Chevron rubber



Z1343 (x4):  
Nut  
Z1612 (x4):  
Washer  
Z25780 (x4):  
Levelling feet



Z749:  
Quick coupling



Z556:  
Grooved connector




Z701:  
Male US connector F1/4

## 1.D TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CS200 CART

<u>Minimum moulding width:</u>	5mm (3/16") / Minimum moulding height : 7 mm (1/4")
<u>Maximum moulding width :</u>	150 mm ( 5 29/32") / Maximum moulding height : 100 mm ( 4 13/32" ) Maximum stroke between first and last wedge (at 45°) : 190 mm (7 31/64")
<u>3 wedge types :</u>	Softwood, Hardwood & MDF. Use only Cassese® Genuine Cartridge Wedges. Cassese® Genuine Cartridge Wedges sizes: 5, 7, 10, 12 and 15 mm.
<u>Machine gross weight :</u>	44 kg .
<u>Dimensions :</u>	Width 600mm (2ft 219/64") x Depth 589mm (1ft 113/16") x Height 1171mm (3ft 107/64").
<u>Air Supply :</u>	Compressed air 6-7 bars
<u>Average consumption per cycle :</u>	2 NI at 6 bars (we consider one cycle is a corner with 2 positions and 1 wedge per position)

## 1.E OPTIONS



Z25147:  
Stainless steel shelf for  
wedges and accessories

## 1.F GUARANTEE

One year guarantee for parts and labor against manufacturing defects. Wearing parts\* and those damaged as a result of non-appliance with the instructions of the present manual are excluded from the guarantee.

*\*Chevron rubbers, round clamps and wedge driver blades are considered as wearing parts.*



# 2 SETUP

## 2.A UNPACKING THE MACHINE

	<p>Cutter Flat span N.13 &amp; N.17 Allen key N.5</p>	<p>Bubble level</p>
--	---------------------------------------------------------------	---------------------

Cut both plastic strips in order to free the box and lift up the wood cover with the help of a second person.



Figure 2-1

Remove the 4 bolts to free the machine from the crate. They are located under the pallet.



Figure 2-2

After unpacking the machine, install and set the 4 feet to level the machine. Make sure the 4 feet are touching the floor, machine must be steady.




Figure 2-3




When levelling the machine, if the machine is installed against a working table, make sure a long frame will not be risen up by the table, because this would cause bad joining. Working table and machine should be levelled together.



When installing the machine, make sure the floor will be flat and strong enough to support its weight. It should be installed in a dry environment providing temperate temperature. The floor should be flat and clean. Select a location with proper lighting.

## 2.B AIR LINE FITTINGS



## 2.C CONNECTING TO THE AIR SOURCE

The machine should be connected to a pneumatic circuit providing 6 to 8 bars pressure.

Connect the machine using the quick connectors as mentioned in chapter I.2.B




Figure 2-4

The CS200 CART must be connected to the air source located on the front panel of the drawer. Turn the compressed air valve to **ON** by rotating its red knob.

The air pressure gauge should show 6 bars (85 p.s.i.) minimum.




Figure 2-5



The red knob in Figure 2-5 must be used to secure the machine during maintenance or to prevent non desired use. A lock can be applied to it in stop position so nobody can turn it back to ON. This will exhaust air from the machine circuit and disconnect it from air supply. Refer to chapter I.5.A SAFETY INSTRUCTIONS (page 19) for further instructions.

If the indicated pressure is not 6 bars (85 p.s.i.), check the pressure at the air source (compressor). Then, if pressure is correct at the air source, it means the regulator of the machine needs fine tuning. Perform the following procedure to adjust it (Figure 2-6 and Figure 2-7)



Flat span N.10

Hold the top of the panel with one hand. Unscrew of 1 turn both screws of the drawer panel with a N.10 flat span. DO NOT REMOVE THESE SCREWS. Then open the drawer to have access to the air pressure regulator knob.



Figure 2-6

Pull the air pressure regulator knob and turn it (clockwise = more pressure) until the needle of the air pressure gauge reaches 6 bars (85p.s.i.).




Figure 2-7

# 3 ADJUSTMENTS

## 3.A ADJUSTMENT OF THE SLIDING TABLE

The sliding table (see page 5) needs to be adjusted to be able to set the various stapling positions.

To do this, switch on the Pre-Clamp button.



Figure 3-1

Unscrew the sliding table handle.



Figure 3-2

Install one moulding on the table as per picture attached.

Shift the sliding table in order to tighten the moulding with the rebate clamp (see page 5).

Then tighten the sliding table handle .



Figure 3-3

Switch back off the Pre-Clamp button in order to release the mouldings and remove the moulding that was against the back fence.



Figure 3-4

## 3.B PROPER ADJUSTMENT OF MAGNETIC ADJUSTABLE ROD CLAMP

A magnetic adjustable rod clamp comes with your machine as a standard feature. It fits the crossbar thanks to the locking ring and can be set at 1 to 7 positions.



Figure 3-5

Pull the black knob to be able to adjust the space between the vertical clamp and the top of the moulding. You must have 50mm (2") max between the clamp and the top of the moulding.




Figure 3-6



***When adjusting the vertical rod clamp, closer it is from the top of the moulding, and faster will be the machine. The machine will not damage the moulding, even if the distance is very close. If the distance is superior to 50mm, the wedge will not penetrate fully inside the wood.***



Pay attention to properly position the magnetic chevron clamp: the sides of the chevron must be parallel to back fences 1 and 2.




Figure 3-7

Example of bad setting of the chevron.




Figure 3-8

Now with quick-change magnetic clamps, it is easy to change from chevron to a round clamp. Simply pull down the Z24703 to change of clamp support.



Figure 3-9

### 3.C SPECIFIC USE OF THE SPACER BARS

When joining small mouldings (lower than the height of the back fences), it is necessary to use the set of spacer bars supplied with the machine.




Figure 3-10

This is an example of a bad setting, the spacer bar not being used will cause the top clamp not to hold the moulding correctly. The moulding will jump up during stapling.




Figure 3-11

The spacer bars are made of two steel bars linked with a screw locked by a nut. The nut side is the bottom side of the spacer bars




Figure 3-12

Here the spacer bars are upside down. The nut is visible on the top, which is not correct.



Figure 3-13

### 3.D SELECTING THE WEDGES POSITIONS

The CS200 CART is designed to join mouldings in 2 positions that will be selected using side handles, but you can stop in any other position between the 2 extreme positions. You can stack several wedges in each position.

### 3.E THREE ESSENTIAL RULES

- 1- A MINIMUM 2 mm clearance (less than 1/8") above the wedges shall be respected.
- 2- Same size wedges can be stacked up in order to avoid having to change the wedge size when joining mouldings with different thickness.
- 3- The wedge positions should be lined up to the highest points of the moulding.




Figure 3-14



***When selecting the position of the top clamp, always pay attention to its contact surface with the moulding. Select positions that will provide steady seating.***

### 3.F ADJUSTING THE JOINING ANGLE

If the corner is opened towards outside




Figure 3-15

Tighten the adjusting screw to correct the defect of the mouldings.

Check the quality of the angle by clamping the corner against the back fences again.




Figure 3-16

If the corner is opened towards inside.




Figure 3-17

Loosen the adjusting screw to correct the defect of the mouldings.

Check the quality of the angle by clamping the corner against the back fences again.




Figure 3-18

If you get this result : it means your cutting angle is less than 45°.

Your cutting machine needs to be set to the right 45° angle (check your cutting machine's user manual to make this adjustment).





Figure 3-19

### 3.G MEANS OF JOINING

Thanks to the color code, you can recognize and select easily the type of Vnails to be used. Please note that hard wood Vnails will have a yellow pusher to help identifying them. A white pusher will indicate soft wood Vnails.



See color chart bellow for identification.

Cassese wedges can also be supplied in MDF type dedicated to MDF or very hard wood use. They are identified by a red pusher in the cartridge. Please contact your local agent to try them.

Figure 3-20

	BOX OF 6 CARTRIDGES		BOX OF 40 CARTRIDGES		
	SOFT WOOD	HARD WOOD	SOFT WOOD	HARD WOOD	MDF
15 mm wedges	30315NC01	31315BDC0	30415NC01	31415BDC0	31415MDF
12 mm wedges	30312NC01	31312BDC0	30412NC01	31412BDC0	31412MDF
10 mm wedges	30310NC01	31310BDC0	30410NC01	31410BDC0	31410MDF
7 mm wedges	30307NC01	31307BDC0	30407NC01	31407BDC0	31407MDF
5 mm wedges	30305NC01	31305BDC0	30405NC01	31405BDC0	
3 mm wedges	30303NC01		30403NC01		

English



*It is recommended to use the proper type of wedges for joining, always using hard wood wedges in all your frame will result in poor tightening of the corner when the wood is soft. A first approach consists in trying to scratch the wood with your nails, if you can scratch it easily, then a soft wood wedge should do the job perfectly and you will get the best tightening.*

### 3.H LOADING OF THE WEDGES

To load the machine, rotate the loading button in the ON position.

The wedge pusher will move back to allow you to introduce the cartridge.



Figure 3-21

Load the cartridge and turn back the loading button to off.



Figure 3-22



### 3.I CHANGING WEDGES SIZE

Repeat procedure of Figure 3-21, then remove the cartridge and insert another cartridge of a different color. Thanks to the cartridge system, no need to adjust anything nor change any head.

Then turn back OFF the loading button.

### 3.J SETTING THE SHOOTING POSITIONS

After performing the adjustments of chapter 3 (ADJUSTMENTS). Perform the following procedure:

Put on the table only one chop of moulding against the fence as per picture. This will allow easy visualization of stapling positions



Figure 3-23

Rotate the pre-clamping button in the ON position.



Figure 3-24

Rotate the joystick to be able to move to the inside shooting position. Once the desired position is reached, release the joystick.



Figure 3-25

Unlock the stop position handle.



Figure 3-26

Move the stop to the joystick assy until it hits the aluminum support of the joystick. Lock the handle of the stop. This will set your extreme inside position.



Figure 3-27

Rotate the joystick to be able to move to the outside shooting position. Once the desired position is reached, release the joystick.



Figure 3-28

Unlock the external stop position handle.




Figure 3-29

Move the stop to the joystick unit until it hits the aluminum support of the joystick. Lock the handle of the stop. This will set your extreme external position.




Figure 3-30

Rotate back the pre-clamping button in the OFF position.



Figure 3-31

English

# 4 JOINING THE FRAME

Put The right side moulding on the table as per image. Then push the moulding until it reaches the opposite stop. Put the second moulding on the table.




Figure 4-1

Rotate the joystick and move it to the desired stop. Joining can be done starting from inside or outside position.



Figure 4-2

Press the pedal to clamp the mouldings together. The horizontal clamps will move up to the moulding.



Figure 4-3

Press the top button of the joystick to insert the wedge inside the moulding. **Keep the button pressed until the machine releases the vertical clamp.** Press a second time the button if another wedge needs to be stacked in this position. Keep pedal pressed during this process.



Figure 4-4

Rotate the joystick and move it to the second stop.



Figure 4-5

Still with the pedal pressed, press the top button of the joystick to insert the wedge inside the moulding. **Keep the button pressed until the machine releases the vertical clamp.** Press a second time the button if another wedge needs to be stacked in this position. Keep pedal pressed during this process.




Figure 4-6

Release the pedal once the joining is done. It is possible also to shoot wedges (and even to stack them), between the two stops.

English

# 5 MAINTENANCE

## 5.A SAFETY INSTRUCTIONS



The CS200 CART is using pneumatic air supply. It is essential for your safety to make sure that it is disconnected prior to make any maintenance. Please refer to instructions below prior to perform any maintenance.

Rotate red button in EXH position.

Unplug the machine from pneumatic source.

Install a locker to ensure nobody will turn back on the machine while you will be performing the maintenance.



Figure 5-1



If using compressed air to clean some parts, wear safety glasses. It is even recommended to use a vacuum to clean the machine rather than compressed air that will spray dust everywhere.

All maintenance and control operations must be carried out by skilled maintenance staff.

## 5.B MAINTENANCE PLAN

### 5.B.a Daily maintenance:

It is recommended once a day to clean the table surface with a clean cloth and make sure there is no debris in the distributor head. If some glue is remaining in the distribution block, then perform procedure 5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 20) and 5.D LUBRICATING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 21). It is important to avoid glue from drying in the distribution head as it could prevent the cartridge from going in the distribution block correctly.

### 5.B.b Regular maintenance:

Once a week it is recommended to clean and lubricate the distribution block. Refer to following chapter to perform this maintenance:

5.A SAFETY INSTRUCTIONS (page: 19)

5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 20)

5.D LUBRICATING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 21)



**5.B.c Every 6 months:**

Every 6 months a maintenance should be performed to ensure proper function of the machine, perform the following procedure to do it:

- 5.A SAFETY INSTRUCTIONS (page 19)
- 5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 20)
- 5.D LUBRICATING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 21)
- 5.F OPENING THE SIDE PANEL (page 22)
- 5.G LUBRICATING THE HORIZONTAL COLUMNS (page 22)
- 5.H TESTING THE SAFETIES OF THE MACHINE (page 23)

**5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD**

Periodically, remove the distributor head to clean and lubricate it. First, remove the strip of wedges. To do so, follow this procedure :



Allen key N.2 & N.5

To load the machine, rotate the loading button in the load position.

The wedge pusher will move back to allow you to introduce the cartridge.



Figure 5-2

Remove the cartridge.



Figure 5-3

With the 2.5mm Allen Key, unscrew the locking screw half a turn.




Figure 5-4

Pull out the distributor head of the machine.



Figure 5-5

## 5.D LUBRICATING THE DISTRIBUTOR HEAD



Allen key N 2.5  
Grease tube, Cassese reference Z1896

Lubricant spray, for example WD40.

Remove all the screws of the distributor head.



Figure 5-6

Separate the distributor plates and clean them using a clean cloth and lubricant spray.



Figure 5-7

Insert the equivalent of a nut of grease in the bottom of the distributor head.



Figure 5-8

English

## 5.E UNJAMMING THE MACHINE



Wedge removal tool Z535

Sometime a wedge or a driver blade can stuck in top position.



Figure 5-9

Use the tool to try to push down the wedge in the distribution head. The tool needs to be inserted only of about 5mm in the distribution head, then remove the tool and try to remove the cartridge.



Figure 5-10

If you can't push down the protruding Wedge/driver blade, then put your hands on top of the vertical column and give a shock down. An audible "clack" sound should confirm the hammer is unlocked.

Try to apply procedure I.5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 20) to remove the distributor and be able to remove the jammed hammer. If the distributor head can't be removed, apply again a shock down and try to remove the distributor.




Figure 5-11



**Never push with your finger on a protruding wedge, they are very sharpened!!!**

## 5.F OPENING THE SIDE PANEL



Flat span N.10

Unscrew of 1 turn both screws of the drawer panel with a N.10 flat span.

**DO NOT REMOVE THESE SCREWS**

Then open the drawer to have access to the air pressure regulator knob.



Figure 5-12

## 5.G LUBRICATING THE HORIZONTAL COLUMNS



Flat span N.10  
Clean cloth with lubricant spray such as WD40  
Engine car oil

Refer to chapter I.5.A SAFETY INSTRUCTIONS (page 19) for safety instructions.

Open the side panel as explained in the chapter I.5.F OPENING THE SIDE PANEL (page 22).

Clean with clean cloth the 2 horizontal columns and apply some engine car oil on them.




Figure 5-13



## 5.H TESTING THE SAFETIES OF THE MACHINE

For your safety, do not put your hands on the tables, make sure there is nothing on them. Remove any moldings from the machine.

Press the pedal and check that the clamps are moving forward then backwards as soon as the pedal is released.

If not, contact your local agent to replace the pedal assembly.



Figure 5-14

For your safety, do not put your hands on the tables, make sure there is nothing on them. Remove any moldings from the machine.

Remove the wedges from the machines, refer to chapter I.3.H LOADING OF THE WEDGES (page 15).

Press the pedal, keep the pedal pressed. While doing so, press the shooting button. The machine shouldn't try to shoot with no moulding. If it tries to staple, then contact your local agent for repair.




Figure 5-15

English



*In case of problem, it is possible to release the pedal or the shooting button to interrupt the joining process. If a wedges was engaged in the distribution block, apply procedure I.5.E **UNJAMMING THE MACHINE** (page 21) to remove that wedge.*



Make sure the machine is complete and that no part was removed, all side panels must be closed and all screws in place. In case of missing item, use exploded views to order the missing part. Missing side panel will expose moving part which is dangerous for operators.

## 5.I TROUBLE SHOOTING

if your machine is not working properly, please refer to FAQ below, if the solution of your trouble is not in this section, please contact your local distributor or contact us on our web site: [www.cassese.com](http://www.cassese.com).

### No wedges is inserted into moulding:

- > Cartridge is empty.
- > There is some dirt in the distributor block which doesn't allow the wedges to be shoot (wedges will not be at the right place and won't be pushed by the hammer).

> Hammer is damaged, remove the distribution block to check it. See chapters below:

5.A SAFETY INSTRUCTIONS (page 19)

5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 20)

**Wedge does not penetrate fully in moulding:**

> Pedal is released too early. During a stapling, make sure the pedale is pressed until the top bung returns to top position by itself.

> Moulding is too small causing the bung to touch the fences. Refer to chapter 3.C SPECIFIC USE OF THE SPACER BARS (page 13).

> Check the air pressure of the compressor or the machine, see chapter 2.C CONNECTING TO THE AIR SOURCE (page 10).

> The distance between the bung and the moulding is too height, follow insructions of chapter 3.B PROPER ADJUSTMENT OF MAGNETIC ADJUSTABLE ROD CLAMP(page12) to set it correctly.

> Try to use a harder bung (green color or chevron type).

> Hammer is damaged, remove the distribution block to check it. See chapters bellow to do that:

5.A SAFETY INSTRUCTIONS (page 19)

5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 20)

> End of travel sensor out of adjustment: contact your local dealer for technical support.

**Wedge is breaking in the wood:**

> Try to use hard wood wedges or MDF wedges.

> The backs are stained.

**The clamps are working but the top bung doesn't move down.**

> The horizontal clamps are too far away from the mouldings. Repeat the pre-clamping procedure described in chapter I.3.A ADJUSTMENT OF THE SLIDING TABLE (page 12). If this procedure is not followed or if the sliding table is not well locked, the machine will not detect the presence of the moulding. A safety is then activated to prevent any accident.

**The distributor is full of grease.**

> Perform the procedure described in chapter 5.C REMOVING THE DISTRIBUTOR HEAD (page 20) and remove any excess grease. Do some stapling in scrap mouldings to purge any excess. Then wipe off the top of the distribution head.

**Handling the mouldings is difficult.**

> The horizontal clamps are too tight against the mouldings. Repeat the pre-clamping procedure described in chapter I.3.A ADJUSTMENT OF THE SLIDING TABLE (page 12).

**The corners are crooked.**

>Make sure to place the first moulding against stop as Figure 3-23.

## II. MANUEL D'UTILISATION / FRANÇAIS

« VERSION ORIGINALE »

### Votre sécurité est notre priorité



Ce marquage sur la machine vous recommande le port de protections auditives.



Ce marquage sur la machine vous recommande de lire le manuel avant toute utilisation.



Cette icône dans le manuel met l'accent sur un point important relatif à la sécurité.



Cette icône dans le manuel vous signale une astuce susceptible de vous faire gagner du temps ou d'améliorer votre production.




Cette icône dans le manuel vous permet de connaître la liste des outils nécessaires pour effectuer une procédure.

AVANT TOUTE MAINTENANCE SUR CETTE MACHINE, DEBRANCHER ET VERROUILLER L'ALIMENTATION PNEUMATIQUE. NE PAS UTILISER LA MACHINE SI UN COUVERCLE OU UNE PROTECTION EST ABSENT. SE REPORTER AU CHAPITRE II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (PAGE 40) POUR GARANTIR VOTRE SECURITE.

# 1 PRESENTATION

## 1.A TABLE D'ASSEMBLAGE



Français

Presseur réglable	1
Joystick	2
Potence	3
Manette de verrouillage de la table coulissante	4
Table coulissante	5
1 <sup>ere</sup> butée	6
Vis d'ajustage de l'angle d'assemblage	7
2 <sup>nd</sup> butée	8
Distributeur	9
Griffes	10
Regulateur de pression des griffes	11
Manomètre	12
Témoin de présence d'air	13
Bouton de chargement des agrafes	14
Bouton de pre-serrage	15
Sectionneur d'alimentation en air	16
Manette de blocage de position interne	17
Manette de blocage de position externe	18



## 1.B INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi l'assembleuse CS200 CART et pour votre confiance. La CS200 CART bénéficie de tout le savoir faire de la Société Cassese. Etablie en 1976 La société Cassese est aujourd'hui reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses produits et leur caractère innovant.

La CS200 CART vous permettra d'assembler tout type de moule en bois, plastique ou MDF (brevet n° 7522814). L'assemblage s'opère par l'insertion d'agrafes Cassese® étudiées pour resserrer les angles de vos cadres.

### 1.A ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LA MACHINE



**Z26999:**  
1 x Presseur ajustable




**Z24703:**  
1 x Support chevron



**Z21525:**  
1 x Chevron assy



**Z506:**  
1 x Marteau




**Z1879:**  
1 x Clef Allen 2.5 mm



**Z1882:**  
1 x Clef Allen 3 mm



**Z1884:**  
1 x Clef Allen 4 mm



**Z1885:**  
1 x Clef Allen 5 mm



**Z3078:**  
Barettes d'espacement



**Z1896:**  
1 x Tube de graisse



1 boîte d'agrafes de 7 mm  
bois tendre  
1 boîte d'agrafes de 10mm  
bois tendre  
1 boîte d'agrafes de 10mm  
bois dur.



**Z535:**  
Outil de désenrayement  
d'agrafe.




Z1791:  
Elastomère vert




Z18065:  
Support élastomère



Z1783:  
Elastomère jaune



Z21524:  
1 x Chevron



Z1343 (x4):  
Ecrou  
Z1612 (x4):  
Rondelle  
Z25780 (x4):  
Pied réglable



Z749:  
Raccord rapide



Z556:  
Embout cannelé



Z701:  
Embout rapide US F1/4

## 1.B SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<u>Largeur moulure minimum:</u>	5mm (3/16") / hauteur minimum : 7 mm (1/4")
<u>Largeur moulure maximum:</u>	150 mm ( 5 29/32") / Hauteur maximum : 100 mm ( 4 13/32" ) Course maximum entre position d'agrafage (à 45°) : 190 mm (7 31/64")
<u>3 types d'agrafes :</u>	Bois tendre, bois dur & MDF. N'utilisez que des agrafes originales Cassese®. Tailles des agrafes Cassese® en chargeur: 5, 7, 10, 12 and 15 mm.
<u>Poids machine:</u>	44 kg.
<u>Dimensions :</u>	Largeur 600mm (2ft 219/64") x Longueur 589mm (1ft 113/16") x Hauteur 1171mm (3ft 107/64").
<u>Alimentation pneumatique :</u>	Air comprimé à 6-7 bars
<u>Consommation moyenne/cycle :</u>	2 NI à 6 bars (uncycle= un coin avec deux positions contenant une agrafes chacun)

## 1.C OPTIONS



Z25147:  
Support accessoire en inox

## 1.D GARANTIE

La présente machine est garantie un an, pièces et main d'oeuvre comprises. Les pièces d'usure\* et celles endommagées suite au non respect des consignes du présent manuel sont exclues du manuel.

*\*Distributeur d'agrafes, chevron, presseurs élastomères et marteau sont considérés comme des pièces d'usure.*



## 2 MISE EN ROUTE

### 2.A DEBALLAGE DE LA MACHINE



Cutter  
Clef plate N.13 & N.17  
Clef Allen N.5

Niveau à bulle

Couper les deux bandes de transport afin de libérer le couvercle de la caisse. Avec l'aide d'une seconde personne, levez le couvercle.



Figure 2-1

Otez les 4 vis pour libérer la machine de la palette de la caisse, les vis sont visibles sous la palette.




Figure 2-2

Une fois la machine déballée, l'installer et régler ses 4 pieds. La machine doit être de niveau et les 4 pieds doivent toucher le sol afin que la machine soit stable.




Figure 2-3




Lors de la mise à niveau de la machine, si celle-ci est installée contre une table assurez vous que le cadre ne sera soulevé par la dite table. La table et la machine doivent être de niveau.



Lors de l'installation de la machine, assurez vous que le sol est plan et pourra supporter le poids de la machine. La machine doit être installée dans un endroit sec et tempéré. Choisir un endroit où l'éclairage sera suffisant pour assurer une utilisation confortable du matériel.

## 2.B RACCORDS



## 2.C RACCORDEMENT A L'AIR COMPRIMÉ

La machine doit être connectée à une source d'air comprimé fournissant entre 6 et 8bars.

Connecter la machine en utilisant les connecteurs comme spécifié chapitre II.2.B RACCORDS (page 31).



Figure 2-4

Tourner le bouton rouge pour alimenter la machine en air comprimé. Le manomètre doit montrer 6 bars (85 p.s.i.) minimum.



Figure 2-5

Français



Le bouton rouge Figure 2-5 doit être utilisé pour mettre la machine en sécurité lors de la maintenance ou pour empêcher son utilisation. Un cadenas doit être utilisé pour le bloquer en position OFF, référez-vous au chapitre II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 40) pour de plus amples instructions.

Si la pression indiquée sur la machine n'est pas correcte (6 bars soit 85 p.s.i.), vérifier la pression à la source (compresseur) et l'ajuster, si la pression est correcte à la source, appliquer la procédure Figure 2-6 Figure 2-7 pour l'ajuster.



Clef plate N.10

Dévisser les 2 vis ci-contre de 1 tour à l'aide de la clef plate de 10mm.

Il ne faut pas retirer ces vis.

Ouvrir le tiroir pour avoir accès au régulateur de pression d'air.



Figure 2-6

Tirer le bouton de réglage du régulateur puis le tourner pour ajuster la pression à 6 bars (85p.s.i.). Pour augmenter la pression tourner le bouton dans le sens horaire.




Figure 2-7

# 3 REGLAGES

## 3.A REGLAGE DE LA TABLE COULISSANTE

La table coulissante doit être ajustée pour pouvoir définir les positions d'agrafage.

Tourner le bouton de pré-serrage en position ON.



Figure 3-1

Desserrer la manette de serrage de la table.



Figure 3-2

Poser une moule sur la table comme ci-contre. Glisser la table et l'amener en contact avec la moule et les griffes.

Serrer fermement la poignée de blocage de la table pour l'immobiliser.




Figure 3-3

Tourner le bouton de pré-serrage sur OFF.



Figure 3-4

Français

## 3.B REGLAGE DU PRESSEUR VERTICAL

Le presseur vertical doit être ajusté à l'aide du doigt indexable, il dispose de 7 positions.



Figure 3-5

Tirer sur le bouton noir afin d'ajuster la distance entre la partie la plus haute de la moule et le presseur. Cette distance doit être la plus courte possible et ne jamais dépasser 5cm.




Figure 3-6



**Plus courte sera la distance entre le presseur et la moule et plus rapide sera la machine. La machine n'endommagera pas la moule, même si cette distance est réduite. Si la distance entre le dessus de la moule et le presseur est supérieure à 5cm, l'agrafe ne pourra pas être correctement enfoncée.**



Prendre garde à la position du presseur, le chevron doit être parallèle aux butées.




Figure 3-7

Exemple de mauvaise installation.




Figure 3-8

Grâce au nouveau système aimanté, il est facile de changer de type de presseur, tirer la pièce Z24703 vers le bas le remplacer.



Figure 3-9

### 3.C UTILISATION DU JEU DE BARRETTES

Lorsque l'on assemble des moules dont la hauteur est inférieure aux butées, il est parfois nécessaire d'utiliser les barrettes.




Figure 3-10

Exemple de mauvaise utilisation, sans les barrettes, le presseur va alors toucher les butées. La moule ne sera pas correctement maintenue et risque de sauter durant l'assemblage.




Figure 3-11

Les barrettes sont constituées de deux barres qui sont jointes par une vis et un écrou, l'écrou doit être positionné vers le bas.




Figure 3-12

Ici les barrettes sont positionnées à l'envers; l'écrou est visible sur le dessus de celles-ci.




Figure 3-13

### 3.D SELECTION DES POSITIONS D'AGRAFAGE

La CS200 CART permet la memorisation de 2 positions qui seront ajustées à l'aide des poignées latérales, mais il est possible de positionner des agrafes entre ces deux positions extrêmes. Il est possible d'empiler des agrafes en toute position.

### 3.E TROIS REGLES ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE

- 1- Un MINIMUM de 2 mm d'espace (moins de 1/8 de pouce) doit être respecté au-dessus des agrafes.
- 2- Des agrafes de même hauteur peuvent être empilées afin d'assembler des moulures de hauteurs différentes.
- 3- Les agrafes doivent être alignées avec les points les plus hauts des moulures.




Figure 3-14



*Lors de la selection des positions d'agrafage, s'assurer que le presseur vertical sera bien aligné sur une surface plane.*

### 3.F REGLAGE DE L'ANGLE D'ASSEMBLAGE

Si le coin est ouvert coté extérieur au cadre.




Figure 3-15

Serrer la vis ci-contre.

Vérifier à nouveau la qualité de l'angle d'assemblage, recommencer si nécessaire.




Figure 3-16

Si le coin est ouvert côté intérieur du cadre.




Figure 3-17

Desserrer la vis ci-contre.

Vérifier à nouveau la qualité de l'angle d'assemblage, recommencer si nécessaire.




Figure 3-18

Si vous obtenez ce résultat en fin d'assemblage, l'angle d'assemblage n'est pas à 45°.

Votre scie est probablement dérégulée, se référer à son manuel d'instructions afin de remédier au problème.




Figure 3-19

### 3.G MOYEN D'ASSEMBLAGE

Grâce au code de couleur, il est facile d'identifier les agrafes nécessaires à l'assemblage. Un poussoir jaune permet de repérer des agrafes pour les bois durs, tandis qu'un poussoir blanc indiquera des agrafes pour bois normal.

Des agrafes spéciales pour le MDF (ou les bois très durs) sont également disponibles, elles sont identifiées par un poussoir rouge dans le chargeur. Contactez votre distributeur Cassese pour les obtenir.





Figure 3-20

	BOÎTE DE 6 CHARGEURS		BOÎTE DE 40 CHARGEURS		
	BOIS TENDRE	BOIS DUR	BOIS TENDRE	BOIS DUR	MDF
agrafes 15 mm	30315NC01	31315BDC0	30415NC01	31415BDC0	31415MDF
agrafes 12 mm	30312NC01	31312BDC0	30412NC01	31412BDC0	31412MDF
agrafes 10 mm	30310NC01	31310BDC0	30410NC01	31410BDC0	31410MDF
agrafes 7 mm	30307NC01	31307BDC0	30407NC01	31407BDC0	31407MDF
agrafes 5 mm	30305NC01	31305BDC0	30405NC01	31405BDC0	
agrafes 3 mm	30303NC01		30403NC01		

Français



***Il est recommandé d'utiliser les agrafes adaptées au bois à assembler, l'utilisation d'agrafes bois dur dans un bois tendre engendrera un moindre rapprochement des moulures. Une première indication consiste à tenter de griffer le dessous de la moulure avec les ongles, si c'est impossible, on utilisera alors les agrafes bois dur, sinon on utilisera des agrafes bois normal.***

### 3.H CHARGEMENT DES AGRAFES

Pour recharger la machine tourner le bouton de chargement en position ON.

Le pousse agrafe va alors reculer pour vous permettre le chargement.



Figure 3-21

Introduire le chargeur et tourner le bouton en position OFF.



Figure 3-22



### 3.I CHANGER DE TAILLE D'AGRAFES

Répéter la procédure Figure 3-21, introduisez alors un chargeur de la taille voulue, grâce au système de chargeur, aucun réglage n'est nécessaire.

Tourner ensuite le bouton de chargement en position **OFF**.

### 3.J REGLAGE DES POSITIONS D'AGRAFAGE

Après avoir procédé aux réglages du chapitre 3 REGLAGES. Suivre la procédure qui suit:

Poser une seule moulure sur la table comme dans l'image ci-contre. Ceci permettra une bonne visualisation des positions d'assemblage.



Figure 3-23

Tourner le bouton de pré-serrage sur ON.



Figure 3-24

Tourner le joystick et déplacer la tête de distribution à la position de l'agrafe la plus à l'intérieur du cadre. Relâcher le joystick.



Figure 3-25

Desserrer la poignée de la butée de blocage de la position interne.




Figure 3-26

Bouger la butée jusqu'au contact du support du Joystick, puis verrouiller à nouveau la poignée.



Figure 3-27

English

Français

Tourner le joystick et déplacer la tête de distribution à la position de l'agrafe le plus à l'extérieur du cadre.  
Relâcher le joystick.



Figure 3-28

Desserrer la poignée de blocage de la butée de la position extérieure.




Figure 3-29

Bouger la butée jusqu'au contact avec le support du joystick.




Figure 3-30

Tourner le bouton de pré-serrage en position OFF.



Figure 3-31

English

# 4 ASSEMBLAGE DU CADRE

Poser la moulure droite contre la butée et la pousser jusqu'au contact avec la seconde butée. Poser la seconde moulure sur la table et la ramener contre la première butée.




Figure 4-1

Tourner le Joystick et l'amener à la position voulue. L'assemblage peut être fait en commençant par la position interne ou externe.



Figure 4-2

Appuyer sur la pédale pour obtenir le serrage des moulures.



Figure 4-3

Appuyer sur le bouton pour tirer une première agrafe.

**Conserver le bouton enfoncé jusqu'à ce que la machine relâche la pression sur la moulure.**

Appuyer une seconde fois sur le bouton si une autre agrafe doit être empilée sur cette position. Maintenir la pédale enfoncée pendant toute cette procédure.




Figure 4-4

Tourner le joystick pour passer à une autre position.



Figure 4-5

En maintenant la pédale enfoncée, appuyer sur le bouton du joystick pour tirer l'agrafe.

**Conserver le bouton enfoncé jusqu'à ce que la machine relâche la pression sur la moulure.**

Appuyer une seconde fois sur le bouton si une autre agrafe doit être empilée sur cette position.




Figure 4-6

Relâcher la pédale lorsque l'assemblage est terminé. Il est possible de tirer des agrafes entre les deux positions extrêmes, l'empilage est possible même entre ces deux butées.

English

# 5 MAINTENANCE

## 5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE



La CS200 cart utilise une alimentation pneumatique. Il est essentiel de s'assurer qu'elle est bien déconnectée avant d'effectuer toute maintenance. Suivre les instructions ci-dessous afin de garantir votre sécurité.

Tourner le bouton rouge en position EXH.

Débrancher la machine du circuit pneumatique.

Installer un cadenas sur la vanne afin d'interdire la remise sous pression du circuit pendant tout le temps de la maintenance.



Figure 5-1



Si vous utilisez de l'air comprimé pour nettoyer des pièces, portez des lunettes de protection. Il vous est même recommandé de préférer l'utilisation de l'aspirateur, moins nocif car il ne soulèvera pas la poussière. La maintenance doit être accomplie par du personnel formé et compétent

## 5.B PROGRAMME DE MAINTENANCE

### 5.B.a Maintenance quotidienne:

Il est recommandé de nettoyer chaque jours les tables de la machine avec un chiffon doux et de s'assurer qu'il n'y a pas de débris ni de colle dans la tête de distribution. Si besoin suivre les procédures II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 41) et II.5.D LUBRIFICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 42) afin de nettoyer la tête de distribution de la machine. Il est important de ne pas laisser de la colle sécher dans la tête car celle-ci va empêcher le bon positionnement du chargeur d'agrafes.

### 5.B.b Maintenance préventive:

Un fois par semaine, il convient de procéder aux opérations suivantes afin de nettoyer et de lubrifier la tête de distribution de la machine :

II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 40)

II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 41)

II.5.D LUBRIFICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 42)



### 5.B.c Tous les six mois:

Tous les six mois, une maintenance plus approfondie doit être effectuée, procéder aux opérations suivantes afin de garantir un bon fonctionnement de la machine

II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 40)

II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 41)

II.5.D LUBRIFICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 42)

II.5.F OUVERTURE DU PANNEAU LATERAL (page 43)

II.5.G LUBRIFICATION DES COLONNES HORIZONTALES (page 43)

II.5.H VERIFICATION DES SECURITES DE LA MACHINE (page 44)

## 5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION

Démonter régulièrement la tête de distribution de la machine afin de procéder à son entretien. Suivre la procédure qui suit :



Clef Allen N.2,5

Tourner le bouton de chargement des agrafes en position ON.

Le pousse agrafe va reculer pour vous permettre de retirer le chargeur présent.



Figure 5-2

Oter le chargeur



Figure 5-3

A l'aide la clef Allen de 2.5mm dévisser la vis de retenu de la tête de ½ tours.




Figure 5-4

Tirer sur la tête afin de l'extraire de la machine.



Figure 5-5



## 5.D LUBRIFICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION



Clef Allen N.5  
Tube de graisse, référence Cassese:Z1896

Spray lubrifiant type WD40.

Oter toutes les vis de la tête de distribution.



Figure 5-6

Séparer les plaques de la tête et les nettoyer à l'aide d'un chiffon ainsi que d'un spray lubrifiant. Ceci fait, réassembler la tête, les deux plus petites vis sont destinées au petit guide carré qui est à l'intérieur de la tête.



Figure 5-7

Insérer l'équivalent d'une noisette de graisse.



Figure 5-8

## 5.E DEBLOCAGE DE LA MACHINE



Outils ôte agrafe référence Cassese : Z535

Une agrafe peut parfois rester coincée en position haute dans la tête.




Figure 5-9

Utiliser l'outil fourni dans la boîte d'accessoires afin de dégager cette agrafe. L'introduire de 6mm dans la tête de distribution puis retirer l'outil. Il doit alors être possible de dégager le chargeur d'agrafes.



Figure 5-10

S'il n'est pas possible de pousser l'agrafe vers le bas, celle-ci est sans doute tordue ou coincée. Poser vos deux mains à plat sur la potence et donner un choc vers le bas. Un claquement doit se faire entendre indiquant que le marteau est maintenant décroché.

Suivre la procédure II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 41) Afin de démonter le bloc de distribution et débloquer la machine. Si le bloc ne peut être extrait, tenter à nouveau de mettre un choc vers le bas sur la potence pour débloquer le marteau.




Figure 5-11



**Ne poussez jamais sur une agrafes avec les doigts, elles sont très affûtées!!!**

## 5.F OUVERTURE DU PANNEAU LATERAL



Clef plate N.10

Afin d'avoir accès aux parties mécaniques de la machine, il est impératif d'ouvrir le panneau latéral de la machine.

Tenir d'une main le haut du panneau.

Avec la clef plate N.10 desserrer de 1 tour les 2 vis de chaque côté du panneau. Ne pas démonter ces vis.

Ouvrir le panneau.



Figure 5-12

Français

## 5.G LUBRIFICATION DES COLONNES HORIZONTALES



Clef plate N.10  
Chiffon ainsi qu'un lubrifiant type WD40  
Huile moteur

Pour votre sécurité suivre Les recommandations II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 40).

Oter le panneau latéral comme indiqué dans la procédure II.5.F OUVERTURE DU PANNEAU LATERAL (page 43) .

Vaporiser du spray lubrifiant sur les colonnes puis les nettoyer à l'aide d'un chiffon. Appliquer ensuite de l'huile sur ces deux colonnes.




Figure 5-13

## 5.H VERIFICATION DES SECURITES DE LA MACHINE

Pour votre sécurité, ôter les moulures de la table de la machine, ne posez pas vos mains sur la table durant cet essai.

Appuyer sur la pédale et vérifier que les griffes avancent puis reculent immédiatement lorsque la pédale est relâchée. .

Si ce n'est pas le cas, contacter votre distributeur Cassese.



Figure 5-14

Pour votre sécurité, ôter les moulures de la table de la machine, ne posez pas vos mains sur la table durant cet essai.

Ôter le chargeur d'agrafes, se référer au chapitre II.3.I CHANGER DE TAILLE D'AGRAFES (page 37).

Presser la pédale et la maintenir enfoncée. Appuyer sur le bouton, la machine ne devrait pas tirer en l'absence de moulure. Si la machine tente un assemblage malgré tout, contacter votre distributeur Cassese afin de rétablir la sécurité.




Figure 5-15



*En cas de problème, il est possible de relâcher la pédale ou le bouton d'agrafage pour interrompre la séquence d'agrafage. Si une agrafe est engagée dans le distributeur, suivre la procédure II.5.EDEBLOCAGE DE LA MACHINE (page 42) pour ôter cette agrafe.*



Assurez vous que la machine est complète et que tous les panneaux sont en place. En cas de pièce manquante, utiliser les vues éclatées du présent manuel afin de les identifier. Contacter votre distributeur Cassese afin de les commander. Un panneau manquant peut exposer l'opérateur à un risque d'accident.

## 5.I GUIDE DE DEPANNAGE

Si votre machine ne semble pas fonctionner correctement, se reporter à la rubrique ci-dessous. Si le problème ne peut être corrigé, contacter votre distributeur Cassese ou vous rendre sur le site: [www.cassese.com](http://www.cassese.com).

### **Les agrafes ne sortent pas de la machine:**

- > Le chargeur est vide.
- > Il y a de la saleté dans le bloc distributeur ce qui empêche les agrafes d'y pénétrer. Suivre les procédures :

II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 40)

II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 41)

II.5.D LUBRIFICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 42)

- > Le marteau est cassé, suivre les procédures :

II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 40)

II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 41)

II.5.D LUBRIFICATION DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 42)

### **Les agrafes ne pénètrent pas totalement dans la moulure:**

- > La pédale ou le bouton sont relâchés trop tôt, les maintenir enfoncés jusqu'à ce que le presseur remonte automatiquement.
- > La moulure est trop étroite; le presseur touche les butées. Se reporter aux chapitre 3.C UTILISATION DU JEU DE BARRETTES (page 34).
- > Vérifier la pression d'air du compresseur et de la machine. Se reporter au chapitre 2.C RACCORDEMENT A L'AIR COMPRIMÉ (page 31) pour procéder au réglage.
- > La distance entre le presseur et la moulure est trop grande, se reporter au chapitre 3.B REGLAGE DU PRESSEUR VERTICAL (page 33)
- > Essayer d'utiliser un presseur plus dur (chevron ou élastomère vert)
- > Le marteau est endommagé, démonter le bloc distributeur pour le contrôler, suivre les procédures ci-dessous pour le démontage :

II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 40)

II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 41)

- > Le capteur fin de course doit être réglé : contacter votre distributeur Cassese pour obtenir de l'aide.

### **L'agrafe se casse dans le bois:**

- > Essayer des agrafes bois dur ou MDF.

### **Les griffes fonctionnent mais le presseur vertical ne fonctionne pas:**

- > Les griffes sont trop loin de la moulure, se reporter aux instructions du chapitre 3.A REGLAGE DE LA TABLE COULISSANTE (page 33). Une sécurité empêche la machine de tirer une agrafe si les moulures ne sont pas détectées. Il faut donc veiller au bon réglage de la table et en serrer fermement la manette de blocage.

### **Le distributeur est plein de graisse, les moulures sont tâchées:**

- > Suivre les procédures suivantes pour démonter le bloc de distribution et ôter l'excès de graisse :

II.5.A INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE (page 40)

II.5.C DEMONTAGE DE LA TETE DE DISTRIBUTION (page 41)

Faire des essais dans des chutes avant de reprendre votre production.

### **Inserer/oter les moulures est difficile:**

- > Les griffes horizontales sont trop proches de la moulure: se reporter aux instructions du chapitre 3.A REGLAGE DE LA TABLE COULISSANTE (page 33).

### **Les angles sont décalés:**

- > Assurez-vous de toujours insérer la moulure contre la butée numéro 6 (voir page 26) en premier et de bien l'amener en butée contre la butée opposée.

## VI. CE CERTIFICATE / DECLARATION DE CONFORMITE

### DECLARATION < CE > DE CONFORMITE

Le fabricant soussigné:

CASSESE SARL - 8 rue Denis Papin - zone industrielle

77390 Verneuil l' étang

France.

Déclare que la machine neuve désignée ci-après, est conforme:

- aux dispositions réglementaires définies par l'annexe 1 de la directive européenne:

" 2006/42/CE ".

- aux directives: "Equipements base tension " 2006/95/CE " Compatibilité électromagnétique:

" 2006/108/CE".

#### ASSEMBLEUSE D'AGRAFES :

.. pneumatique.

CS200CART : N° de série:

Fait à Verneuil l' Etang

Le: 01/09/2014

Le Gérant :

Z26838

